

uvex

uvex super f OTG CR

Autoklavierbarer Augenschutz, der den Unterschied macht



9169.500

- Professioneller Arbeitsschutz in Medizin- und Pharmaindustrie
- Erste autoklavierbare Schutzbrille mit Anti-Fog-Effekt
- Steriler Augenschutz in jeder Situation
- Min. 10 x autoklavierbar, 121°C, 20 Minuten
- Maximale Funktionalität, höchster Tragekomfort, innovatives Design
- Überbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- Auch für Brillenträger bestens geeignet
- Allergie- und schadstofffreie Materialien
- Modernste Scheibentechnologie
- Hochflexible weiche Bügelenden



MADE IN GERMANY 

protecting people

uvex-safety.de



Anwendungsgebiete

- Medizin- und Pharmaindustrie
- Labor
- Klinik
- Reinraum
- Lebensmittelproduktion

Sterilisation

Autoklav Sterilisation möglich. Min. 10 Zyklen bei 121° C und 20 Minuten!

Produktcharakteristik

- Leichte Überbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- XST-Bügel für mehr Komfort und weniger Druckstellen
- Scheibe mit innenseitig

Nach 10 Zyklen empfehlen wir, die Brille auszutauschen.

- Antibeschlag-Beschichtungssystem
- Scheibeninklination von 11° gewährleistet gute Sicht nach unten und bietet dem Träger Sicherheit vor Stolperunfällen

- Reinraum geeignet
- optische Güteklasse 1
- Perfekt kombinierbar mit anderer PSA (z. B. OP-Masken)
- UV 400-Schutz

Desinfektion

Mit handelsüblichen Desinfektionsmittel in Form von Sprüh- und Wischdesinfektion möglich, bitte nicht für längere Zeit in Desinfektionsmittel einlegen.



Technische Details

Tragkörper

Mittelteil/Bügel
PC Blend, weiß

Bügelende
TPU, weiß-hellblau

Hersteller
W (Kennzeichen für uvex)

EN-Norm
DIN 166

Konformitätszeichen:
CE

Mechanische Festigkeit
F (45 m/s)

Scheibe

Material
PC

Scheibendicke
2,1 mm

Beschichtung
supravisision CR
(innenseitig beschlagfrei,
außenseitig kratzfest)

Farbe
farblos

Schutzstufe
2C-1,2

Hersteller
W (Kennzeichen für uvex)

Optische Güteklasse
1

Mechanische Festigkeit
F (45 m/s)

Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen
K

Beständigkeit gegen Beschlagen
N

Konformitätszeichen
CE

Sonstiges

Gewicht
37 g

Verpackung
5 Brillen pro Box
160 Brillen pro Karton

Normerfüllung
DIN EN 166 + DIN EN 170

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

Tel.: +49 800 6644891
Fax: +49 800 6644892

E-Mail: serviceteam@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

