

HD Video Camera

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

MCC-500MD

Exmor **HDMI**



Anwendungsbereich/ Vorgesehener Gebrauch

Die Sony MCC-500MD ist für die Erfassung hochauflösender Farbvideobilder von medizinischen Mikroskopen und anderen kompatiblen medizinischen Bildgebungssystemen bestimmt.

Das erfasste Videobild kann als zweite Anzeige des Mikroskopbinokulars auf einem kompatiblen Monitor visualisiert werden.

Die MCC-500MD ist eine hochauflösende medizintechnische Kamera, die primär für den Einsatz bei medizinischen mikroskopischen Eingriffen einschließlich Neurologie und Ophthalmologie bestimmt ist.

Sie eignet sich für den Einsatz in Operationssälen, Untersuchungsräumen und vergleichbaren medizinischen Umgebungen.

Hinweise

- Von diesem Gerät erzeugte Bilder können nicht für Diagnosezwecke verwendet werden.
- Dieses Gerät ist für medizinische Fachkräfte.

WARNUNG

Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

**Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.
Überlassen Sie**

Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

Veränderungen dieser Geräte sind nicht erlaubt.

WARNUNG

Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, darf dieses Gerät nur an ein Versorgungsnetz mit Schutzleiter angeschlossen werden.

WARNUNG

Dieses Gerät hat keinen Netzschalter.

Zum Trennen des Gerätes vom Stromnetz ist der Netzstecker zu ziehen.

Beim Einbau des Geräts ist im Festkabel ein leicht zugänglicher Unterbrecher einzufügen, oder der Netzstecker muss mit einer in der Nähe des Geräts befindlichen, leicht zugänglichen Wandsteckdose verbunden werden.

Das medizinisch-elektrische Gerät darf nicht an einem Ort aufgestellt werden, an dem es schwierig ist, den Netzstecker zu ziehen.

Wenn während des Betriebs eine Funktionsstörung auftritt, ist der Unterbrecher zu betätigen bzw. der Netzstecker abzuziehen, damit die Stromversorgung zum Gerät unterbrochen wird.

Symbole auf den Produkten



Gebrauchsanweisung hinzuziehen

Falls dieses Symbol erscheint, gehen Sie nach den in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Anweisungen für die entsprechenden Teile des Geräts vor.



Dieses Symbol kennzeichnet den Hersteller und erscheint neben dem Namen und der Anschrift des Herstellers.



Dieses Symbol kennzeichnet den Importeur und erscheint neben dem Namen und der eingetragenen Firmensitzadresse des Importeurs.



Dieses Symbol kennzeichnet den Vertreter der Europäischen Gemeinschaft und wird neben dem Namen und der Anschrift des Vertreters der Europäischen Gemeinschaft angezeigt.



Dieses Symbol kennzeichnet Medizinprodukte in der Europäischen Gemeinschaft.



Dieses Symbol kennzeichnet das Baujahr.



Dieses Symbol kennzeichnet die Seriennummer.



Dieses Symbol kennzeichnet die einmalige Geräteerkennung (UDI) und erscheint neben dem Barcode der einmaligen Geräteerkennung.



Dieses Symbol kennzeichnet den Potenzialausgleichsanschluss, über den die verschiedenen Teile eines Systems auf das gleiche elektrische Potenzial gebracht werden.



Lager- und Transporttemperatur

Dieses Symbol kennzeichnet den zulässigen Temperaturbereich bei Lagerung und Transport.



Lager- und Transportluftfeuchte

Dieses Symbol kennzeichnet den zulässigen Luftfeuchtebereich bei Lagerung und Transport.



Lager- und Transportluftdruck

Dieses Symbol kennzeichnet den zulässigen Luftdruckbereich bei Lagerung und Transport.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen und Hinweise für den Gebrauch in der Medizin

Wenden Sie sich für weitere
Informationen an qualifiziertes
Kundendienstpersonal von Sony.
(Gültiger Standard: IEC 60601-1-2)

1. Alle Geräte, die an diese Einheit angeschlossen sind, müssen den Standards IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC 60065 und anderen IEC/ISO-Standards entsprechen, die für die Geräte gelten.
2. Des Weiteren muss das Gesamtsystem dem Standard IEC 60601-1 entsprechen. Jede Person, die weitere Geräte an das Signaleingangsfeld oder Signalausgangsfeld anschließt, konfiguriert damit ein medizinisches System und hat daher Sorge dafür zu tragen, dass das System den Anforderungen des Standards IEC 60601-1 entspricht. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an qualifiziertes Kundendienstpersonal von Sony.
3. Der Fehlerstrom kann beim Anschluss der Einheit an andere Geräte ansteigen.
4. Alle mit dieser Einheit verbundenen Peripheriegeräte mit handelsüblicher Stromversorgung, die nicht den Standards IEC 60601-1 entsprechen, müssen über einen Trenntransformator nach IEC 60601-1 betrieben werden.
5. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Wenn das Gerät nicht entsprechend den Anweisungen in dieser Anleitung installiert und verwendet wird, kann es Interferenzen mit anderen Geräten hervorrufen. Dies können Sie feststellen, indem Sie das Netzkabel vom Gerät abtrennen. Versuchen Sie bei Interferenzen Folgendes:
 - Stellen Sie das Gerät weiter entfernt von gestörten Geräten auf.
 - Schließen Sie dieses Gerät und gestörte Geräte an verschiedene Stromkreise an.

Wichtige EMV-Hinweise für den Gebrauch in medizinischen Umgebungen

- Für das Produkt MCC-500MD müssen bezüglich der EMV spezielle Vorkehrungen getroffen werden, daher muss es entsprechend der in der Gebrauchsanweisung dargestellten EMV-Informationen installiert und in Betrieb genommen werden.
- Das Produkt MCC-500MD ist für den Einsatz in professionellen Gesundheitseinrichtungen vorgesehen.
- Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte, wie z. B. Mobiltelefone, können die Funktionsweise des Produkts MCC-500MD beeinträchtigen.

Warnung

- Der Abstand zwischen tragbaren HF-Kommunikationsgeräten und Teilen des Produkts MCC-500MD darf 30 cm nicht unterschreiten. Andernfalls kann sich die Leistung des Geräts verschlechtern.
- Falls das Produkt MCC-500MD im Betrieb direkt neben bzw. über oder unter anderen Geräten angeordnet wird, ist zu prüfen, ob es in der vorgesehenen Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.
- Die Verwendung anderer Teile als der angegebenen Kabel oder sonstigen Zubehörteile kann, mit Ausnahme von bei der Sony Corporation erworbenen Ersatzteilen, zu erhöhter Strahlung oder herabgesetzter Störfestigkeit des Produkts MCC-500MD führen.

Liste der für EMV-Prüfung verwendeten Kabel	
Kabeltyp	Technische Daten
Kabel CCMC-SA15	15 m, geschirmt
Kabel CCMC-EA05	5 m, geschirmt

Richtlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische Strahlung		
Das Produkt MCC-500MD ist für den Gebrauch in der unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebung konzipiert. Der Kunde oder Betreiber des Produkts MCC-500MD hat dafür Sorge zu tragen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.		
Strahlungsprüfung	Erfüllt die	Richtlinien für elektromagnetische Umgebungen
HF-Strahlung CISPR 11	Gruppe 1	Das Produkt MCC-500MD verwendet nur für seine internen Funktionen HF-Energie. Daher ist seine HF-Strahlung sehr niedrig, weshalb sie normalerweise keine Interferenzen mit elektronischen Apparaten in der Nähe verursacht.

HF-Strahlung CISPR 11	Klasse B	Das Produkt MCC-500MD ist zum Gebrauch in allen Einrichtungen geeignet, einschließlich zum Hausgebrauch und in direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossenen Wohngebäuden.
Oberwellen-Einstrahlung IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spannungsschwankungen/ Flimmeremissionen IEC 61000-3-3	Erfüllt	

Richtlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit			
Das Produkt MCC-500MD ist für den Gebrauch in der unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebung konzipiert. Der Kunde oder Betreiber des Produkts MCC-500MD hat dafür Sorge zu tragen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.			
Störfestigkeitsprüfung	IEC 60601-Prüfpegel	Übereinstimmungspegel	Richtlinien für elektromagnetische Umgebungen
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV Kontakt ±15 kV Luft	±8 kV Kontakt ±15 kV Luft	Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Falls der Bodenbelag aus synthetischem Material besteht, wird eine relative Luftfeuchtigkeit von mindestens 30% empfohlen.
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC 61000-4-4	±2 kV für Stromversorgungsleitungen ±1 kV für Ein-/Ausgangsleitungen	±2 kV für Stromversorgungsleitungen ±1 kV für Ein-/Ausgangsleitungen	Das Stromnetz sollte auf Gewerbeeinrichtungen oder Krankenhausumgebungen ausgelegt sein.
Stoßspannungen IEC 61000-4-5	±1 kV Anschluss gegen Eingangsleitungen ±2 kV Anschluss gegen Masse	±1 kV Differentialmodus ±2 kV Normalmodus	Das Stromnetz sollte auf Gewerbeeinrichtungen oder Krankenhausumgebungen ausgelegt sein.

<p>Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen der Stromversorgungs-Eingangsleitungen</p> <p>IEC 61000-4-11</p>	<p>0% U_T (100% Einbruch in U_T) für 0,5/1 Perioden ^a</p> <p>40% U_T (60% Einbruch in U_T) für 5 Perioden</p> <p>70% U_T (30% Einbruch in U_T) für 25/30 Perioden ^a (für 0,5 Sekunden)</p> <p>0% U_T (100% Einbruch in U_T) für 250/300 Perioden ^a (für 5 Sekunden)</p>	<p>0% U_T (100% Einbruch in U_T) für 0,5/1 Perioden ^a</p> <p>40% U_T (60% Einbruch in U_T) für 5 Perioden</p> <p>70% U_T (30% Einbruch in U_T) für 25/30 Perioden ^a (für 0,5 Sekunden)</p> <p>0% U_T (100% Einbruch in U_T) für 250/300 Perioden ^a (für 5 Sekunden)</p>	<p>Das Stromnetz sollte auf Gewerbeeinrichtungen oder Krankenhausumgebungen ausgelegt sein. Falls der Betreiber des Produkts MCC-500MD dieses während Stromausfällen durchgehend betreiben muss, wird empfohlen, das Produkt MCC-500MD über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder Batterie zu speisen.</p>
<p>Magnetfeld bei Netzfrequenz (50/60 Hz)</p> <p>IEC 61000-4-8</p>	<p>30 A/m</p>	<p>30 A/m</p>	<p>Magnetfelder bei Netzfrequenz sollten den typischen Werten von Gewerbeeinrichtungen oder Krankenhausumgebungen entsprechen.</p>
<p>HINWEIS: U_T ist die AC-Gerätespannung vor der Anwendung des Prüfpegels.</p>			
<p>a 10/12 bedeutet zum Beispiel 10 Perioden bei 50 Hz oder 12 Perioden bei 60 Hz.</p>			

Richtlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit

Das Produkt MCC-500MD ist für den Gebrauch in der unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebung konzipiert. Der Kunde oder Betreiber des Produkts MCC-500MD hat dafür Sorge zu tragen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Störfestigkeitsprüfung	IEC 60601-Prüfpegel	Übereinstimmungspegel	Richtlinien für elektromagnetische Umgebungen
Leitungsgebundene HF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz außerhalb der ISM-Bänder ^c	3 Vrms	<p>Zwischen tragbaren oder mobilen HF-Kommunikationsgeräten und Teilen des Produkts MCC-500MD, einschließlich der Kabel, muss der Mindestabstand eingehalten werden, der anhand der für die jeweilige Frequenz des Senders zutreffenden Gleichung errechnet wird.</p> <p>Empfohlener Abstand</p> $d = 1,2 \sqrt{P}$
	6 Vrms 150 kHz bis 80 MHz innerhalb der ISM-Bänder ^c	6 Vrms	

<p>Gestrahlte HF</p> <p>IEC 61000-4-3</p>	<p>3 V/m</p> <p>80 MHz bis 2,7 GHz</p>	<p>3 V/m</p>	<p>IEC 60601-1-2: 2007</p> <p>$d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz</p> <p>$d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz bis 2,5 GHz</p> <p>IEC 60601-1-2: 2014</p> <p>$d = 2,0 \sqrt{P}$ 80 MHz bis 2,7 GHz</p> <p>P ist die Höchstaussgangsleistung des Senders laut dessen Hersteller in Watt (W) und d ist der empfohlene Abstand in Metern (m).</p> <p>Die sich aus der elektromagnetischen Standortaufnahme ^a ergebenden Feldstärken fest installierter HF- Sender sollten in jedem Frequenzbereich ^b unter dem Übereinstimmungspegel liegen.</p> <p>Interferenzen können in der Nähe von mit folgendem Symbol gekennzeichneten Geräten auftreten:</p> 
<p>HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der jeweils höhere Frequenzbereich.</p>			
<p>HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten evtl. nicht in allen Fällen. Die elektromagnetische Ausstrahlung hängt von der Absorption und Reflexion von Gebäuden, Objekten und Menschen ab.</p>			

- a Feldstärken von fest aufgestellten Sendern wie Sendestationen für Funktelefone (Handys/ schnurlose Telefone) und mobile Landfunkgeräte, Amateurfunkstationen, AM- und FM-Radiosendern sowie Fernsehsendern können theoretisch nicht genau bestimmt werden. Zur Bestimmung einer elektromagnetischen Umgebung mit fest installierten HF-Sendern sollte eine elektromagnetische Standortaufnahme in Betracht gezogen werden. Falls die gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem das Produkt MCC-500MD verwendet wird, den geltenden HF-Übereinstimmungspegel überschreitet, sollte der ordnungsgemäße Betrieb des Produkts MCC-500MD überprüft werden. Sollten Betriebsstörungen auftreten, könnten zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden, beispielsweise eine andere Ausrichtung oder Umstellung des Produkts MCC-500MD.
- b In einem Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken unter 3 V/m betragen.
- c Die ISM-Bänder (Frequenzbänder für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen) zwischen 150 kHz und 80 MHz sind 6,765 MHz bis 6,795 MHz; 13,553 MHz bis 13,567 MHz; 26,957 MHz bis 27,283 MHz; und 40,66 MHz bis 40,70 MHz.

Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem Produkt MCC-500MD

Das Produkt MCC-500MD ist zum Gebrauch in einer elektromagnetischen Umgebung konzipiert, in der gestrahlte HF-Störgrößen kontrolliert werden. Der Kunde oder Betreiber des Produkts MCC-500MD kann elektromagnetische Interferenzen auch vermeiden, indem er den unten empfohlenen Mindestabstand zwischen tragbaren oder mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem Produkt MCC-500MD einhält. Dieser richtet sich nach der Höchstaussgangsleistung der Kommunikationsgeräte.

Höchstaussgangsleistung des Senders W	Abstand je nach Frequenz des Senders m				
	IEC 60601-1-2: 2007			IEC 60601-1-2: 2014	
	150 kHz bis 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz bis 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz bis 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$	150 kHz bis 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz bis 2,7 GHz $d = 2,0 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23	0,12	0,20
0,1	0,38	0,38	0,73	0,38	0,63
1	1,2	1,2	2,3	1,2	2,0
10	3,8	3,8	7,3	3,8	6,3
100	12	12	23	12	20

Bei Sendern mit einer anderen als der oben aufgeführten Höchstaussgangsleistung kann der empfohlene Abstand d in Metern (m) mit der auf die Frequenz des Senders anwendbaren Gleichung berechnet werden, wobei P die Höchstaussgangsleistung des Senders in Watt (W) laut dessen Hersteller ist.

HINWEIS 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Abstand für den jeweils höheren Frequenzbereich.

HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten evtl. nicht in allen Fällen. Die elektromagnetische Ausstrahlung hängt von der Absorption und Reflexion von Gebäuden, Objekten und Menschen ab.

Richtlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit

Das Produkt MCC-500MD ist zum Gebrauch in einer elektromagnetischen Umgebung konzipiert, in der gestrahlte HF-Störgrößen kontrolliert werden. Der Abstand zwischen tragbaren HF-Kommunikationsgeräten und Teilen des Produkts MCC-500MD darf 30 cm nicht unterschreiten. Andernfalls kann sich die Leistung des Geräts verschlechtern.

Störfestigkeitsprüfung	Band ^a	Dienst ^a	Modulation	IEC 60601-Prüfpegel	Übereinstimmungspegel
Näherungsfelder von kabellosen HF-Kommunikationsgeräten IEC 61000-4-3	380 – 390 MHz	TETRA 400	Pulsmodulation 18 Hz	27 V/m	27 V/m
	430 – 470 MHz	GMRS 460 FRS 460	FM ±5 kHz Abweichung 1 kHz Sinus	28 V/m	28 V/m
	704 – 787 MHz	LTE-Band 13, 17	Pulsmodulation 217 Hz	9 V/m	9 V/m
	800 – 960 MHz	GSM 800/ 900 TETRA 800 iDEN 820 CDMA 850 LTE-Band 5	Pulsmodulation 18 Hz	28 V/m	28 V/m
	1.700 – 1.990 MHz	GSM 1800 CDMA 1900 GSM 1900 DECT LTE-Band 1, 3, 4, 25 UMTS	Pulsmodulation 217 Hz	28 V/m	28 V/m
	2.400 – 2.570 MHz	Bluetooth WLAN 802.11 b/g/n RFID 2450 LTE-Band 7	Pulsmodulation 217 Hz	28 V/m	28 V/m
	5.100 – 5.800 MHz	WLAN 802.11 a/n	Pulsmodulation 217 Hz	9 V/m	9 V/m

HINWEIS: Diese Richtlinien gelten evtl. nicht in allen Fällen. Die elektromagnetische Ausstrahlung hängt von der Absorption und Reflexion von Gebäuden, Objekten und Menschen ab.

^a Bei einigen Diensten sind nur die Uplink-Frequenzen enthalten.

Vorsicht

Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts bzw. des Zubehörs die gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes oder der Region und die Vorschriften im betreffenden Krankenhaus zum Umweltschutz.



Vorsicht

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer MR (Magnetresonanz)-Umgebung. Andernfalls kann dies zu Fehlfunktionen, Bränden und unerwünschten Bewegungen führen.

Warnung zum Netzanschluss

Verwenden Sie das für die Stromversorgung in Ihrem Land geeignete Netzkabel.

1. Verwenden Sie ein geprüftes Netzkabel (3-adriges Stromkabel)/einen geprüften Geräteanschluss/einen geprüften Stecker mit Schutzkontakten entsprechend den Sicherheitsvorschriften, die im betreffenden Land gelten.
2. Verwenden Sie ein Netzkabel (3-adriges Stromkabel)/einen Geräteanschluss/einen Stecker mit den geeigneten Anschlusswerten (Volt, Ampere).

Wenn Sie Fragen zur Verwendung von Netzkabel/Geräteanschluss/Stecker haben, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Kundendienstpersonal.

WARNUNG

Das Gerät ist nicht tropf- und spritzwassergeschützt. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, darauf abgestellt werden.

Vorsicht

Stellen Sie zwecks Belüftung und Zugänglichkeit für die Wartung bei der Installation sicher, dass sich um das Gerät herum folgende Freiräume befinden. Lassen Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen der Installation und den Wänden.

Sicherheitshinweise für die Verwendung

Sicherheitshinweise für die Verwendung dieses Geräts

- Das Betrachten von Bildern kann die Augen übermäßig belasten und Ermüdung, Übelkeit oder andere Beschwerden hervorrufen. Es wird empfohlen, das Betrachten von Inhalten durch häufige Pausen zu unterbrechen. Länge und Häufigkeit der Pausen sind individuell unterschiedlich. Passen Sie die Pausen an Ihr Wohlbefinden an. Falls Beschwerden auftreten, beenden Sie das Betrachten der Bilder umgehend, bis die Symptome abgeklungen sind, und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht beim Gehen oder bei sportlichen Aktivitäten und nicht an Orten mit starken Erschütterungen, da sich hierdurch das Risiko für das Auftreten von Beschwerden erhöht.
- Wenn Sie das Gerät mit medizinischen Geräten verwenden, lesen die Informationen unter „Vorsichtsmaßnahmen für das Anschließen des Geräts an medizinische Geräte“.

Vorsichtsmaßnahmen für das Anschließen des Geräts an medizinische Geräte

- Bevor Sie dieses Gerät für medizinische Zwecke verwenden, stellen Sie sicher, dass das Gerät keine Symptome verursacht (z. B. Belastung der Augen, Ermüdung oder Übelkeit), die die Durchführung medizinischer Maßnahmen beeinflussen könnten.
- Beenden Sie die Verwendung des Geräts, wenn Symptome auftreten oder mit einem Auftreten von Symptomen zu rechnen ist, die die Durchführung medizinischer Maßnahmen beeinflussen.
- Je nach Eigenschaften der an das Gerät übertragenen Videoinhalte (z. B. Bildstand, Bewegungsgeschwindigkeit und Fokusposition des Videos, Abstand zum Objekt, vom Benutzer fokussierter Bildbereich) und dem allgemeinen Gesundheitszustand des Benutzers, kann es zu einer Belastung der Augen, Müdigkeit und anderen Beschwerden kommen.

Das Gerät ist zur Verwendung mit elektrochirurgischen Skalpellen und ähnlichen Geräten vorgesehen

Wenn dieses Gerät zusammen mit einem elektrochirurgischen Skalpell o. Ä. eingesetzt wird, kann das Bild aufgrund der starken Hochfrequenzwellen oder einer Störspannung vom anderen Gerät verrauscht, verformt oder anderweitig gestört sein. Dies ist keine Fehlfunktion.

Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit einem anderen Gerät verwenden, von dem starke Hochfrequenzwellen oder hohe Spannungen ausgehen, prüfen Sie die Auswirkungen vor dem Einsatz solcher Geräte und installieren Sie dieses Gerät so, dass die Interferenzen durch die Hochfrequenzwellen möglichst gering sind.

Lagerung und Verwendung des Geräts

Lagern Sie das Gerät an einem ebenen, gut gelüfteten Ort.

Lagern und verwenden Sie das Gerät nicht an folgenden Orten:

- Orte mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen (Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C)
- In direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Heizungen für einen längeren Zeitraum. (Im Sommer können in einem in der Sonne geparkten Auto bei geschlossenen Fenstern Temperaturen von bis zu 50 °C entstehen.)
- In nasser oder staubiger Umgebung
- Orte, an denen das Gerät Regen ausgesetzt ist
- In der Nähe von starken Erschütterungen
- In der Nähe von starken Magnetfeldern
- In der Nähe von Fernsehgeräten, die starke elektromagnetische Wellen abgeben, oder in der Nähe von Radiowellen
- Orte mit hoher Feuer- oder Explosionsgefahr

Sicherheitshinweise zu Laserstrahlen

Laserstrahlen können den CMOS-Bildsensor beschädigen. Achten Sie bei Aufnahmen von Szenen mit Laserstrahlen darauf, dass die Laserstrahlen nicht auf die Oberfläche des CMOS-Bildsensors treffen (die Laserstrahlen dürfen nicht in das Objektiv eintreten).

Gerät vor starken Stößen schützen

Der Kamerakopf kann durch Herunterfallen oder starke Stöße beschädigt werden.

Belüftung der Kamera nicht behindern

Um eine Überhitzung im Innenbereich des Geräts zu verhindern, muss der Raum im Umfeld von mindestens 10 cm um das Gerät frei bleiben.

Gerät keinen plötzlichen Temperaturänderungen aussetzen

Plötzliche Temperaturänderungen können die Kamerabildausgabe beeinflussen.

Gerät nicht in der Sonne liegen lassen

Das Sonnenlicht kann in die Kamera eintreten, im Inneren des Geräts gebündelt werden und ein Feuer auslösen.

Pflege

Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie das Gerät reinigen.

Falls das Gehäuse verschmutzt

- Verwenden Sie zum Säubern der Oberfläche Isopropylalkohol mit einer Konzentration von 50% bis 70% (V/V) oder Ethanol mit einer Konzentration von 76,9% bis 81,4% (V/V).
- Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz mit einem Tuch, das mit einer milden Reinigungsmittellösung befeuchtet wurde, und reinigen Sie dann mit den oben erwähnten Substanzen nach.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel wie Benzin oder Verdüner, Säuren, alkalische oder schleifende Reinigungsmittel oder chemische Reinigungstücher. Andernfalls wird die Oberfläche beschädigt.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft beim Reiben mit einem verschmutzten Tuch auf der Oberfläche an. Die Oberfläche könnte zerkratzt werden.

Transportieren des Geräts

Verwenden Sie die Originalverpackung zum Transportieren des Geräts und stellen Sie sicher, dass das Gerät vor starken Stößen geschützt ist.

Nach der Verwendung

Drücken Sie auf den  (Ein/Standby)-Schalter, um den Standbymodus einzuschalten.

Wenn Sie das Gerät lange Zeit nicht benutzen

Trennen Sie das Netzkabel.

Hinweis zur Kondensation

Wenn das Gerät aus einer kalten Umgebung in einen warmen Raum gebracht wird oder die Umgebungstemperatur schnell ansteigt, kann sich auf der Oberfläche des Geräts bzw. im Inneren des Geräts Feuchtigkeit ansammeln (Kondensation). Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus, und warten Sie, bis die Kondensation verdunstet ist, ehe Sie das Gerät verwenden. Die Verwendung des Gerätes bei gebildetem Kondenswasser kann zu Beschädigungen führen.

Für CMOS-Bildsensoren typische Phänomene

Die folgenden Phänomene sind für CMOS-Bildsensoren typisch, und ihr Vorhandensein auf dem Aufnahmebildschirm stellt keine Störung dar.

Weißer Flecken

Der CMOS-Bildsensor wird unter Verwendung von ausgefeilter Hochpräzisionstechnologie hergestellt. In äußerst seltenen Fällen können jedoch Einflüsse von außen, wie etwa kosmische Strahlen, zum Erscheinen winziger weißer Flecken auf dem Bildschirm führen. Dies ist keine Störung, sondern hängt mit den Funktionsprinzipien des Bildgebungselements zusammen.

Auch in den folgenden Situationen können weiße Flecken zu sehen sein.

- Wenn das Gerät an Orten mit hoher Temperatur benutzt wird
- Wenn die Verstärkung erhöht wird

Treppeneffekte

Bei Aufnahmen unter Beleuchtung mittels Entladungsröhre, wie etwa mit Neonlampen, Natriumlampen oder Quecksilberdampflampen, kann der Bildschirm flimmern oder seine Farbe verändern, oder es können horizontale Streifen zu sehen sein, die über den Bildschirm wandern.

Flimmern

Bei Aufnahmen unter Beleuchtung mittels Entladungsröhre, wie etwa mit Neonlampen, Natriumlampen oder Quecksilberdampflampen, kann der Bildschirm flimmern oder seine Farbe verändern, oder es können horizontale Streifen zu sehen sein, die über den Bildschirm wandern.

Brennebene

Aufgrund der Art und Weise, wie der CMOS-Bildsensor Bildsignale liest, können Motive, die sich schnell über den Bildschirm bewegen, verzerrt wirken.

Licht von einem Blitz oder rasch blinkende Lichtquellen können außerdem zu Helligkeitsveränderungen im oberen und unteren Bildschirmbereich führen.

**Sicherheitshinweise zur
Wärmeentwicklung des Geräts**

Verwenden Sie das Gerät mit Vorsicht. Die Metalloberflächen des Geräts können während des Betriebs heiß werden.

Die Wärmeentwicklung des Geräts während des Betriebs ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion.

Inhalt

Sicherheitshinweise für die Verwendung	14
---	-----------

Übersicht

Verpackungsinhalt.....	20
Funktionen dieses Geräts	20
Bezeichnung und Funktionen der Teile	22
Kamerakopf.....	22
Vorderes Bedienfeld der Kamerabasisstation (CCU) ...	22
Rückwand der Kamerabasisstation (CCU)	23

Vorbereitung

Anbringen des Objektivs.....	25
Anbringen des Objektivs.....	25
Anbringen des Stativadapters.....	25
Verbindung zwischen Kamerakopf und CCU	26
Anschließen des Kamerakabels am Kamerakopf.....	26
Anschließen des Kamerakabels am CAMERA-	
Anschluss der CCU.....	26
Anschließen eines Verlängerungskabels.....	26
Anschließen von Videomonitoren.....	28
Starten.....	29
Einschalten des Geräts	29
Wechseln in den Standbymodus	29
Einstellungen für das Ausgabeformat.....	30
Festlegen des Ausgabeformats	30
Festlegen des Ausgabeformatformats	30
Ausgabeformattypen	32

Aufnehmen

Aufnehmen	33
Anpassen des Weißabgleichs.....	34
Ausführen des automatischen Weißabgleichs.....	34
Ändern der Farbbalance der Kamerabildausgabe	35

Anpassen der Helligkeit.....	36
Verwenden der AE-Funktion	36
Verwenden des BRIGHTNESS-Reglers.....	37
Verwenden der Einstellung [Exposure] > [Brightness] im Menü [Picture]	37
Ausgeben eines Standbilds	38
Ändern des Bilds in Farbbalken.....	38
Bildprofil.....	39
Speichern/Aktivieren von Bildprofilen	39
Kopieren von Bildprofileinstellungen.....	40
Zurücksetzen des ausgewählten Bildprofils.....	41
Standardeinstellungswerte der Bildprofile (werksseitige Standardeinstellungen)	42

Menüanzeige und Einstellungen im Detail

Menüstruktur und Menüebenen	44
Menüstruktur	44
Menüebenen	44
Grundlegende Menübefehle.....	45
Menüliste.....	47
[Picture]-Menü	47
[System]-Menü.....	50
[Function]-Menü	51
[Remote]-Menü	52
[Information]-Menü	53

Beispiele für die Systembedienung

Verwenden des Fußschalters	54
Anschließen des Fußschalters	54
Festlegen der Funktionen für den Fußschalter	54
Verwenden von zwei Kameras für 3D-Aufnahmen.....	55
Steuern des Geräts mit einem Computer	56

Anhang

Fehlerbehebung.....	57
Stromversorgung	57
Aufnehmen	57

Fehler/Warnungen.....	58
Fehleranzeige	58
Warnanzeige.....	58
Technische Daten	59
Allgemein	59
Kamerakopf.....	59
Kamerabasisstation	59
Index.....	61

- Exmor ist eine Marke der Sony Group Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.
- Die Bezeichnungen HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Andere in diesem Dokument erwähnte Produkt- oder Systemnamen sind - Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. In den Textabschnitten werden die Symbole ® und ™ nicht verwendet.


Übersicht

Verpackungsinhalt

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile im Lieferumfang der Sony MCC-500MD HD-Videokamera (im Folgenden als „Gerät“ bezeichnet) enthalten sind.

Die Zahl in Klammern gibt die Anzahl des mitgelieferten Teils an.

- Stativadapter (1)



- Befestigungsschrauben für Stativadapter (2)
- Objektivgewindedeckel (1)
- Vor Verwendung dieses Geräts (1)
- CD-ROM
(Gebrauchsanweisung im PDF-Format) (1)
- Garantiekarte (1)
- Verzeichnis der Servicestellen (1)
- Information for Customers in Europe
(Information für Kunden in Europa) (1)

Funktionen dieses Geräts

In diesem Gerät wird ein Bildsensor verwendet, um ein Bild von einem optischen Gerät zu konvertieren, das dann einem Signalprozessor zugeführt wird, der es in ein elektrisches Videosignal umwandelt.

Dieses Gerät ist ein HD-Videokamera mit separater Kamerabasisstation (Camera Control Unit, CCU). Das Gerät umfasst eine CCU und einen Kamerakopf. Der Kamerakopf ist mit einem 1/2,9-HD-CMOS-Bildsensor ausgestattet, der eine effektive Auflösung von ca. 2,07 Millionen Pixel (1920 × 1080) bietet.

Die Kamera ermöglicht HD-Aufnahmen mit 1.080 effektiven Abtastzeilen im Progressive-Modus, um Details und Bewegungen in Videos klarer zu erfassen als im Interlace-Modus.

Darüber hinaus ermöglicht die synchronisierte Verwendung von zwei Geräten das Aufzeichnen von Videos in 3D.

Kamera-Spitzentechnologie

1/2,9-Exmor-CMOS-Sensor

Der Exmor-CMOS-Sensor ermöglicht die Aufzeichnung von Videos in Full HD-Qualität.

Kompakter, leichter Kamerakopf

Der Kamerakopf ist kompakt (ca. 27 × 28 × 49 mm) und leicht (ca. 40 g), sodass er überall problemlos installiert und angeschlossen werden kann.

Das Kamerakabel (nicht im Lieferumfang enthalten) zwischen Kamerakopf und Kamerabasisstation kann auf bis zu 20 m verlängert werden.

Aufnahmefunktionen für verschiedene Bildanwendungen

Bildprofilfunktion

Mit dieser Funktion kann der Benutzer benutzerdefinierte Kameraeinstellungen für spezielle Aufnahmebedingungen aufrufen. Es können bis zu sechs Bildprofile angelegt werden.

Bildumkehr

Die Kamerabildausgabe kann horizontal, vertikal oder horizontal und vertikal gespiegelt werden.

Standbildfunktion

Halten Sie das Videosignal an und geben Sie es als Standbild aus.

Zweiter Kameraanschluss für 3D-Aufnahmen

Verwenden Sie die integrierten 3D-SYNC IN/OUT-Anschlüsse, um die Bildsignale von zwei Kameras für die Aufnahme von 3D-Bildern zu synchronisieren.


Intuitive Bedienung über das vordere Bedienfeld

Die am vorderen Bedienfeld angebrachten Regler BRIGHTNESS, RED und BLUE ermöglichen das Anpassen des Bilds auf intuitive Weise. Drehen Sie die Regler nach rechts, um den jeweiligen Wert zu erhöhen (Bild aufhellen oder Farben verstärken). Drehen Sie die Regler nach links, um die Werte zu reduzieren (Bild dunkler machen oder Farben abschwächen).

Bezeichnung und Funktionen der Teile


Weitere Informationen zu den jeweiligen Funktionen und ihrer Verwendung finden Sie auf der in Klammern angegebenen Seite.

Kamerakopf



- 1. Objektivgewinde (Seite 25)**
Zum Anbringen eines C-Mount-Objektivs, Mikroskopadapters usw.
- 2. Schraubenlöcher (M2, Tiefe: 2,5 mm)**
Zum Anbringen des mitgelieferten Stativadapters am Kamerakopf, um den Kamerakopf an der Wand, Decke oder auf einem Stativ zu befestigen.
- 3. Kamerakabelanschluss (20-polig) (Seite 26)**

Vorderes Bedienfeld der Kamerabasisstation (CCU)



- 1. ⏻ (Ein/Standby)-Schalter (Seite 29)**
- 2. BARS-Taste (Farbbalken) (Seite 38)**
- 3. 📄 WHITE-Taste (Weißabgleich) (Seite 34)**
- 4. 📄 PROFILE-Taste (Bildprofilauswahl) (Seite 39)**
- 5. ⏸ FREEZE-Taste (Standbild) (Seite 38)**
- 6. 📄 MENU-Taste (Seite 45)**
- 7. SET-Taste (Bestätigen) (Seite 45)**
- 8. ⬆/⬇/⬅/➡-Tasten (Navigationstasten) (Seite 45)**
- 9. BRIGHTNESS-Taste**
- 10. AE-Taste**
- 11. RED-Taste**
- 12. ⏻ (Ein/Standby)-Schalter (Seite 29)**


9.  **BRIGHTNESS-Drehknopf (Helligkeit anpassen)** (Seite 37)

10. **AE-Taste (Automatische Belichtung)** (Seite 36)

11.  **BLUE-Drehknopf (Blau-Gain)** (Seite 35)

12.  **RED-Drehknopf (Rot-Gain)** (Seite 35)

Rückwand der Kamerabasisstation (CCU)



WARNUNG

Verwendung dieses Geräts zu medizinischen Zwecken.

Die Anschlüsse dieses Geräts sind nicht isoliert.

Schließen Sie nur Geräte an, die der Norm IEC 60601-1 entsprechen.

Beim Anschluss eines Geräts zur Datenverarbeitung oder eines AV-Geräts, das Wechselstrom verwendet, können Patienten oder Bedienpersonal durch Leckstrom einen elektrischen Schlag bekommen.

Wenn die Verwendung eines solchen Gerätes unvermeidbar ist, isolieren Sie dessen Stromversorgung durch den Anschluss eines Trenntransformators oder durch einen Isolator zwischen den Verbindungskabeln.

Stellen Sie danach sicher, dass das geringere Risiko jetzt der Norm IEC 60601-1 entspricht.



Vorsicht

Berühren Sie die Anschlüsse an der Rückwand und Patienten nicht gleichzeitig. Andernfalls kann es bei einer Fehlfunktion des Geräts zu einer Spannungserzeugung kommen, die Patienten verletzen könnte. Trennen Sie immer das Netzkabel, bevor Sie Anschlüsse trennen und anschließen.

1. Erdungsanschluss für Potentialausgleich


Zum Herstellen eines Potentialausgleichs.

2. ~-Anschluss (Netz) (Seite 29)

3. 3D-SYNC IN-Anschluss (3D-SYNC-Eingang), 3D-SYNC OUT-Anschluss (3D-SYNC-Ausgang), BNC-Typ (Seite 55)


4. CAMERA-Anschluss (Seite 26)

1 REMOTE-Anschlussleiste



1. Remote-Kontaktschalteranschluss 1, 2
(Stereo-Minibuchse) (Seite 54)
2. RS-232C-Anschluss (D-Sub, 9-polig)
(Seite 56)

2 OUTPUT-Anschlussleiste




1. HD-SDI-Ausgang (BNC-Typ) (Seite 28)
2. HDMI-Ausgang (HDMI) (Seite 28)
3. VIDEO-Ausgang (Composite Video),
BNC-Typ (Seite 28)
4. S VIDEO-Ausgang (Mini-DIN, 4-polig)
(Seite 28)

Vorbereitung

Anbringen des Objektivs


Der Kamerakopf kann mit C-Mount-Objektiven verwendet werden, die maximal 4,1 mm über die Oberseite der Objektivfassung herausragen.




Stellen Sie sicher, dass das verwendete Objektiv nicht weiter als 4,1 mm über die Oberseite der Objektivfassung herausragt. Die Verwendung eines Objektivs, das 4,2 mm oder weiter herausragt, kann den Kamerakopf beschädigen.

Anbringen des Objektivs


- 1 Entfernen Sie den Objektivgewindedeckel.



- 2 Richten Sie das Gewinde des Objektivs am Gewinde der Kamera aus, und setzen Sie das Objektiv ein.




- 3 Drehen Sie das Objektiv langsam im Uhrzeigersinn, um es sicher am Kamerakopf zu befestigen.



Anbringen des Stativadapters

Bringen Sie bei Bedarf den Stativadapter an.



Hinweis

Halten Sie bei Verwendung schwerer Objektive die Kamera immer auch am Objektiv. Halten Sie das Gerät nicht nur am Kamerakopf.

Verbindung zwischen Kamerakopf und CCU

Verwenden Sie ein Kamerakabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um den Kamerakopf am CAMERA-Anschluss der CCU anzuschließen.

Sie können einen der folgenden vier Kamerakabeltypen verwenden.

CCMC-SA06 (Standard 6 m)

CCMC-SA10 (Standard 10 m)


CCMC-SA15 (Standard 15 m)

CCMC-EA05 (Verlängerung 5 m)

Hinweise zur Verwendung von Kamerakabeln

- Stellen Sie vor dem Anschließen und Trennen des Kamerakabels sicher, dass die Stromversorgung der CCU und der mit der CCU verbundenen Geräte getrennt ist. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen der Geräte kommen.
- Stellen Sie vor dem Einschalten des Geräts sicher, dass der Kamerakopf und die CCU mit dem Kamerakabel verbunden sind.
- Drücken Sie den Stecker gerade in die Buchse, ohne die Stifte zu verbiegen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stecker richtig eingesteckt sind. Eine lose Verbindung kann Rauschen verursachen. Ziehen Sie beim Trennen des Kabels immer am Stecker und nicht am Kabel.

Anschließen des Kamerakabels am Kamerakopf



- 1 Richten Sie die Positionsmarkierungen am Kamerakabelanschluss an den Positionsmarkierungen am runden


Stecker des Kamerakabels aus, und schieben Sie den Stecker ein.

- 2 Drehen Sie den Anschlussring am Kabel, um die Verbindung festzuschrauben.

Hinweis

Verbinden Sie dieses Gerät nicht mit Kameraköpfen und CCUs anderer Modelle.


Anschließen des Kamerakabels am CAMERA-Anschluss der CCU



- 1 Richten Sie die Positionsmarkierungen am CAMERA-Anschluss an den Positionsmarkierungen am runden Stecker des Kamerakabels aus, und schieben Sie den Stecker ein.
- 2 Drehen Sie den Anschlussring am Kabel, um die Verbindung festzuschrauben.

Anschließen eines Verlängerungskabels

Schließen Sie das Verlängerungskabel CCMC-EA05 (nicht im Lieferumfang enthalten) wie in der folgenden Abbildung gezeigt an.



- 1 Richten Sie die Positionsmarkierungen am runden Stecker des Verlängerungskabels (weiblich) an den Positionsmarkierungen am runden Stecker des Kamerakabels (männlich) aus, und stecken Sie sie zusammen.**
- 2 Drehen Sie den Anschlussring am Kabel, um die Verbindung festzuschrauben.**


Hinweise

- Verwenden Sie nur ein Verlängerungskabel. Bei Verwendung mehrerer Verlängerungskabel ist der ordnungsgemäße Betrieb nicht garantiert.
- Bei Verbindung über ein CCMC-SA15-Standardkabel kann die Gesamtkabellänge auf bis zu 20 m verlängert werden.

Starten


Einschalten des Geräts

Videomonitor
(siehe Seite 28)



- 1 Schließen Sie das Netzkabel am Anschluss ~ (Netz) an der Rückwand der CCU an.**

Das Netzkabel darf nicht in der Netzsteckdose eingesteckt sein, wenn Sie das Kabel mit der CCU verbinden.



- 2 Drücken Sie auf die ⏻ (Ein/Standby)-Schalter.**

Die Anzeige leuchtet grün, und das Kamerabild wird auf dem Videomonitor ausgegeben.

Hinweis

Wenn Sie das Gerät nach einem Wechsel des Kamerakopfes starten, dauert der Startvorgang möglicherweise etwas länger.

Wechseln in den Standbymodus

Drücken Sie erneut auf die ⏻ (Ein/Standby)-Schalter.

Das Gerät wechselt in den Standbymodus, und die Leuchtanzeige geht aus.

Hinweis

Wenn Sie das Netzkabel trennen, ohne das Gerät vorher in den Standbymodus zu versetzen, gehen möglicherweise Einstellungen verloren.

Einstellungen für das Ausgabeformat


Dieses Gerät verfügt über die Ausgabeformate NTSC und PAL. Legen Sie das Ausgabeformat entsprechend der Region fest, in der das Gerät verwendet wird. Die werksseitige Standardeinstellung ist NTSC.

Schließen Sie zum Anpassen der Geräteeinstellungen einen Videomonitor an das Gerät an, drücken Sie auf die Taste  MENU, und wählen Sie aus den am Bildschirm angezeigten Optionen aus.

Festlegen des Ausgabeformats

Diese Einstellung wird im Menü [System] unter [Region] festgelegt.


- 1 **Zeigen Sie das Menü [System] an, wählen Sie [Region], und drücken Sie auf die SET-Taste.**



Weitere Informationen zu Menüfunktionen finden Sie unter „Grundlegende Menübefehle“ (Seite 45).


- 2 **Wählen Sie mithilfe der Tasten \uparrow/\downarrow ein Ausgabeformat aus, und drücken Sie auf die SET-Taste.**

Die aktuell ausgewählte Ausgabemethode ist mit einem ● gekennzeichnet.



Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

- 3 **Wählen Sie [OK], und drücken Sie auf die SET-Taste.**



Die Ausgabemethode ist nun festgelegt.

- 4 **Starten Sie das Gerät neu.**

Starten Sie das Gerät immer neu, nachdem Sie die Einstellung [Region] geändert haben.

Hinweise


- Wenn Sie die Einstellung [Region] ändern, werden die Ausgabesignalformate HD-SDI und HDMI auf die werksseitigen Standardwerte zurückgesetzt. Denken Sie daran, die Ausgabesignalformate ggf. neu zu konfigurieren.
- Nach einer Änderung der Einstellung [Region] kann das Gerät nur in den Standbymodus versetzen. Andere Funktionen sind zunächst nicht verfügbar.

Festlegen des Ausgabesignalformats

Legen Sie das Ausgabesignalformat entsprechend dem angeschlossenen Videomonitor im Menü [System] unter der Option [HD-SDI Video Format] oder [HDMI Video Format] fest.

- 1 **Zeigen Sie das Menü [System] an, wählen Sie [HD-SDI Video Format] oder [HDMI Video Format] aus, und drücken Sie auf die SET-Taste.**


Wählen Sie [HD-SDI Video Format], wenn ein Videomonitor mit HD-SDI-Eingang angeschlossen ist, und [HDMI Video Format], wenn ein Videomonitor mit HDMI-Eingang angeschlossen ist.



Weitere Informationen zu Menüfunktionen finden Sie unter „Grundlegende Menübefehle“ (Seite 45).


2 Wählen Sie mithilfe der Tasten **↑/↓** ein Ausgabesignalformat aus, und drücken Sie auf die **SET-Taste**.

Das aktuell ausgewählte Ausgabesignalformat ist mit einem **●** gekennzeichnet.



Die Ausgabe am Bildschirm wechselt in das ausgewählte Ausgabesignalformat, und es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

3 Um die Auswahl des Ausgabesignalformats zu bestätigen, wählen Sie **[OK]**, und drücken Sie auf die **SET-Taste**.



Tipp

Wenn der Videomonitor das ausgewählte Ausgabesignalformat nicht unterstützt, kann die Auswahl nicht bestätigt werden (d. h., die Bestätigungsmeldung wird nicht angezeigt). In diesem Fall wird der Änderungsvorgang nach 15 Sekunden abgebrochen, und das Ausgabesignalformat auf das Format vor der Änderung zurückgesetzt.

4 Drücken Sie auf die Taste **⏏** **MENU**, um den Menübildschirm zu schließen.

Ausgabesignaltypen

Die vom Gerät ausgegebenen Signaltypen hängen von den Einstellungen im Menü [System] unter der Option [Region] ab. Die folgende Tabelle enthält die verfügbaren Ausgabesignale.


Region	HD-SDI-Ausgabe	HDMI-Ausgabe	VIDEO-Ausgabe/S VIDEO-Ausgabe
NTSC	1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97PsF	1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97p, 480/59.94p	NTSC ¹⁾
PAL	1080/50p, 1080/50i, 1080/25PsF	1080/50p, 1080/50i, 1080/25p, 576/50p	PAL ¹⁾

1) Der rechte und linke Rand von 16:9-Bildern wird beschnitten, und die Bilder werden als 4:3-Bilder ausgegeben.

Aufnehmen

Aufnehmen

Nach dem Starten des Geräts werden aufgezeichnete Kamerabilder über die Videoausgangsanschlüsse (VIDEO, S VIDEO, HDMI, HD-SDI) an der Rückwand der CCU ausgegeben.



Sie können auch gespeicherte Bildprofile aufrufen, um die Ausgabe des Kamerabilds anzupassen.

Weitere Informationen finden Sie unter „Bildprofil“ (Seite 39).

Ansehen der Kamerabildausgabe

Schließen Sie einen Videomonitor an einen der Videoausgangsanschlüsse an.

Weitere Informationen finden Sie unter „Anschließen von Videomonitoren“ (Seite 28).

Anpassen der Kamerabildausgabe

Sie können die Helligkeit automatisch anpassen.

So passen Sie die Helligkeit automatisch an

Drücken Sie auf die Taste AE. Die Leuchtanzeige leuchtet auf.

Die AE-Funktion ist nun aktiviert. Der Gain-Wert und die Verschlusszeit werden automatisch geändert, und die Helligkeit wird fortlaufend automatisch angepasst.

Um die Helligkeit manuell anzupassen, deaktivieren Sie die AE-Funktion. Weitere Informationen finden Sie unter „Anpassen der Helligkeit“ (Seite 36).

Anpassen des Weißabgleichs

Der Weißabgleich muss entsprechend der Farbtemperatur der Lichtquelle angepasst werden.

Sie können die angepassten Werte als Bildprofile im Gerät speichern.

- Weitere Informationen zu Bildprofilen finden Sie unter „Anpassen der Helligkeit“ (Seite 36).

Die folgenden Weißabgleichmodi können je nach Lichtquelle ausgewählt werden.

Als werksseitige Standardeinstellung (Standardstatus) ist der [XENON LAMP]-Modus ausgewählt. Wenn Sie keine Xenon-Lampe als Lichtquelle verwenden, ändern Sie den Weißabgleichmodus. Wählen Sie den Modus im Menü [Picture] unter der Option [White Balance] aus (siehe Seite 49).

[Xenon Lamp]-Modus

Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Xenon-Lampe als Lichtquelle verwenden.

[Halogen Bulb]-Modus

Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Halogenlampe als Lichtquelle verwenden.

[White LED]-Modus

Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine weiße LED als Lichtquelle verwenden.

[Auto]-Modus (Auto-Tracing White Balance, ATW)

In diesem Modus wird der Weißwert automatisch an die jeweiligen Aufnahmebedingungen angepasst.

Bei Änderung der Farbtemperatur der Lichtquelle erfolgt ein automatischer Weißabgleich.

Ausführen des automatischen Weißabgleichs

Um den automatischen Weißabgleich auszuführen, drücken Sie auf dem vorderen

Bedienfeld der CCU auf die Taste  WHITE. Der automatische Weißabgleich steht im Modus [Xenon Lamp], [Halogen Bulb] und [White LED] zur Verfügung.

Hinweis

Der automatische Weißabgleich ist in folgenden Fällen nicht verfügbar.


- Im [Auto]-Modus
- Wenn im Menü [Function] für [Fluorescein] die Einstellung [On] festgelegt ist

- 1 Platzieren Sie ein weißes Objekt (z. B. ein weißes Blatt Papier) vor der Kamera und schaffen Sie dieselben Lichtverhältnisse wie für das Motiv, das von der Lichtquelle beleuchtet wird. Zoomen Sie heran, bis das weiße Objekt den Bildschirm ausfüllt.**

Alternativ kann ein weißes Objekt (weiße Wand oder Mauer) in der Nähe des Motivs verwendet werden.

Stellen Sie sicher, dass auf dem Bildschirm keine hoch intensiven Spitzlichter zu sehen sind.

- 2 Drücken Sie auf die Taste  WHITE.** Der automatische Weißabgleich wird gestartet.



Während des Weißabgleichs wird auf dem Videomonitor eine Meldung angezeigt. Wenn der Weißabgleich ordnungsgemäß durchgeführt wurde, wird eine Meldung über den Abschluss des Vorgangs angezeigt.

- Nachdem der automatische Weißabgleich durchgeführt wurde, werden die Daten des

Weißabgleichs gespeichert, und das Gerät wechselt zurück in den normalen Aufnahmemodus.


Ändern der Farbbalance der Kamerabildausgabe

Wenn Sie die rote oder blaue Farbe in der Kamerabildausgabe verstärken möchten, passen Sie den Offsetwert des Weißabgleichs an, und ändern Sie die Farbbalance.

Verwenden Sie die Regler oder die Option [White Balance] im Menü [Picture], um die Änderungen vorzunehmen.

Sie können den konfigurierten Offsetwert auch im Gerät speichern. (So können Sie den Wert wieder aufrufen, auch wenn Sie den Weißabgleich erneut angepasst haben.)

Verwenden der Regler




Drehen Sie den Regler RED oder BLUE, um den Weißabgleich-Offsetwert für R- bzw. B-Gain anzupassen. Durch Drehen im Uhrzeigersinn werden die Offsetwerte erhöht (Regler BLUE: Verstärkung der Blautöne). Durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn werden die Offsetwerte reduziert (Regler BLUE: Verstärkung der Rottöne).

Sie können den Offsetwert auf 0 zurücksetzen (werksseitige Standardeinstellung), indem Sie den Regler RED oder BLUE länger als eine Sekunde gedrückt halten.

Verwendung der Einstellung [White Balance] im Menü [Picture]

Um den Weißabgleich-Offsetwert anzupassen, wählen Sie im Menü [Picture] unter der Einstellung [White Balance] den Wert [Red] oder [Blue] aus.

Legen Sie den Wert mithilfe der Tasten auf dem angezeigten Schieberegler fest.



Der graue Kreis auf dem Schieberegler markiert den Einstellungswert vor der Änderung. Der blaue Kreis markiert den aktuellen Einstellungswert.

Tip

Bei Anzeige eines Schiebereglers können Sie durch Gedrückthalten der Tasten den Wert erhöhen, um den sich der Einstellungswert schrittweise erhöht. So können Sie den gewünschten Wert schneller festlegen.

Anpassen der Helligkeit

Das Gerät verfügt über eine AE-Funktion, die den Belichtungswert automatisch für eine optimale Helligkeit anpasst. Die Anpassung erfolgt durch Kombination aus Gain und Verschlusszeit. Die Helligkeit kann auch mit dem Regler \triangleleft BRIGHTNESS angepasst werden. Auch hier wird der Belichtungswert durch Kombination aus Gain und Verschlusszeit angepasst. Für spezielle Aufnahmebedingungen können Sie die Werte jedoch auch getrennt im Menü [Picture] > [Exposure] festlegen.


Hinweis

Wenn Sie den Regler zu schnell drehen, wird die Anpassung möglicherweise nicht gespeichert. Drehen Sie die Regler langsam.

Verwenden der AE-Funktion

Drücken Sie zum Aktivieren der AE-Funktion auf die Taste AE. Die Leuchtanzeige leuchtet auf. Gain und Verschlusszeit werden je nach Aufnahmebedingungen automatisch geändert. Die Belichtung wird für eine optimale Helligkeit angepasst.

Der Korrekturwert für die AE-Funktion (AE-Wert), der Anpassungsmodus sowie die oberen und unteren Grenzwerte können im Menü [Picture] geändert werden. Wählen Sie hierzu [Exposure] > [Mode] und dann [Auto] (siehe Seite 47).



Festlegen des AE-Werts

Der AE-Wert legt die automatische Anpassung der Helligkeit fest. Hierzu wird angegeben, um wie viel sie heller oder dunkler ist, als die Standardhelligkeit. Verwenden Sie den Regler \triangleleft BRIGHTNESS oder nehmen Sie die Einstellungen unter [Exposure] im Menü [Picture] vor.

So legen Sie den AE-Wert mit dem Regler \triangleleft BRIGHTNESS fest

Bei aktivierter AE-Funktion können Sie den AE-Wert auch durch Drehen des Reglers \triangleleft BRIGHTNESS festlegen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um den AE-Wert zu erhöhen (heller als Standardhelligkeit). Drehen Sie den Regler entgegen dem Uhrzeigersinn, um den AE-Wert zu reduzieren (dunkler als Standardhelligkeit). Sie können den AE-Wert auf

die werksseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen, indem Sie den Regler \triangleleft BRIGHTNESS länger als eine Sekunde gedrückt halten.

So legen Sie den AE-Wert unter [Exposure] im Menü [Picture] fest

Wählen Sie im Menü [Picture] die Optionen [Exposure] > [Mode], wählen Sie [Auto], und legen Sie den Wert für [Auto Exposure Level] fest.

Legen Sie den Wert mithilfe der Tasten \leftarrow/\rightarrow auf dem angezeigten Schieberegler fest.



Der graue Kreis auf dem Schieberegler markiert den Einstellungswert vor der Änderung. Der blaue Kreis markiert den aktuellen Einstellungswert.

Tip

Bei Anzeige eines Schiebereglers können Sie durch Gedrückthalten der Tasten \leftarrow/\rightarrow den Wert erhöhen, um den sich der Einstellungswert schrittweise erhöht. So können Sie den gewünschten Wert schneller festlegen.

Verwenden des BRIGHTNESS-Reglers

Wenn Sie den Regler \triangleleft BRIGHTNESS bei ausgeschalteter AE-Funktion drehen, können Sie die Helligkeit mit einer Kombination aus Gain und Verschlusszeit anpassen. Durch Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn wird das Bild heller (Gain-Wert höher oder Verschlusszeit niedriger). Durch Drehen des Reglers entgegen dem Uhrzeigersinn wird das Bild dunkler (Gain-Wert niedriger oder Verschlusszeit höher).

Sie können den AE-Wert auf den werksseitigen Standardwert zurücksetzen, indem Sie den \triangleleft BRIGHTNESS-Regler mindestens eine Sekunde gedrückt halten.

Hinweis

Wenn Sie die Helligkeit mit dem Regler \triangleleft BRIGHTNESS anpassen und im Menü [Picture] für [Exposure] > [Mode] die Einstellung [Full Manual] festgelegt ist, wird die Einstellung automatisch in [Semi Manual] geändert.

Verwenden der Einstellung [Exposure] > [Brightness] im Menü [Picture]

Wählen Sie im Menü [Picture] unter [Exposure] > [Mode] die Einstellung [Semi Manual], und passen Sie die Helligkeit mit der Einstellung [Brightness] an.

Legen Sie den Wert mithilfe der Tasten \leftarrow/\rightarrow auf dem angezeigten Schieberegler fest.



Der graue Kreis auf dem Schieberegler zeigt den Einstellungswert vor der Änderung an. Der blaue Kreis zeigt den aktuellen Einstellungswert an.

Tip


Bei Anzeige eines Schiebereglers können Sie durch Gedrückthalten der Tasten \leftarrow/\rightarrow den Wert erhöhen, um den sich der Einstellungswert schrittweise erhöht. So können Sie den gewünschten Wert schneller festlegen.

Ausgeben eines Standbilds

So geben Sie ein Standbild aus

Drücken Sie am vorderen Bedienfeld der CCU auf die Taste  FREEZE, um Kamerabilder als Standbild auszugeben.

Wenn die Standbildausgabe aktiviert ist, leuchtet die Taste  FREEZE.



So kehren Sie zum Normalbild zurück

Drücken Sie erneut auf die Taste  FREEZE.


Tipps

- Die Bildqualitätseinstellungen im Menü [Picture] können während der Ausgabe von Standbildern zwar geändert werden, die Änderungen werden jedoch nicht auf die Standbilder angewendet. Sie können die Änderungen prüfen, sobald Sie zum Normalbild zurückkehren.
- Das Ändern des Bildprofils hat keine Auswirkungen auf Standbilder. Sie können die Änderung des Bildprofils prüfen, sobald Sie zum Normalbild zurückkehren.
- Während der Standbildausgabe ist die Farbbalkenausgabe deaktiviert.

Ändern des Bilds in Farbbalken

So zeigen Sie die Farbbalken an

Drücken Sie am vorderen Bedienfeld der CCU auf die Taste BARS, um von der Kamerabildausgabe zur Farbbalkenausgabe zu wechseln.



So kehren Sie zum Normalbild zurück

Drücken Sie erneut auf die BARS-Taste.

Tipps

- Die Bildqualitätseinstellungen im Menü [Picture] können während der Farbbalkenausgabe zwar geändert werden, die Änderungen werden jedoch nicht auf die Farbbalkenanzeige angewendet. Sie können die Änderungen prüfen, sobald Sie zum Normalbild zurückkehren.
- Während der Farbbalkenausgabe ist die Standbildausgabe deaktiviert.

Bildprofil

Sie können die Einstellungen an die jeweiligen Aufnahmebedingungen anpassen und als Bildprofil speichern, um sie bei Bedarf wieder aufrufen zu können.


Wählen Sie einfach das Bildprofil aus, um das Bild mit den gewünschten Qualitätseinstellungen aufzunehmen.

Sie können bis zu sechs verschiedene Bildprofile auf dem Gerät speichern (Nr. 1 bis 6). In dem Gerät sind sechs werksseitige Voreinstellungen als Standardprofile gespeichert.

Verwenden Sie zum Speichern eines Bildprofils die Option [Profile] im Menü [Picture]. Um ein Bildprofil zu aktivieren, drücken Sie auf die Taste PROFILE.

Speichern/Aktivieren von Bildprofilen


Mithilfe gespeicherter Bildprofile können Sie schnell zwischen gespeicherten Einstellungen wechseln, indem Sie das jeweilige Profil aktivieren.




Speichern eines Bildprofils

Speichern Sie die aktuellen Einstellungswerte als Bildprofil.


- 1 Drücken Sie auf die Taste MENU.**
Der Menübildschirm wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie im Menü [Picture] die Option [Profile], und drücken Sie auf die SET-Taste.**



- 3 Wählen Sie [Save], und drücken Sie auf die SET-Taste.**




- 4 Wählen Sie die Nummer aus, unter der das Profil gespeichert werden soll, und drücken Sie auf die SET-Taste.**



Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

- 5 Wählen Sie [OK], und drücken Sie auf die SET-Taste.**



Das Bildprofil wird unter der ausgewählten Nummer gespeichert.

- Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf die Taste  MENU, um den Menübildschirm zu schließen.


Tip

Sie können die aktuellen Einstellungswerte für das aktuell ausgewählte Bildprofil speichern, indem Sie auf die Taste PROFILE drücken, während Sie die SET-Taste gedrückt halten. Nach dem erfolgreichen Speichern der Einstellungen erscheint eine Bestätigungsmeldung.

Auswählen eines Bildprofils

So wählen Sie ein Bildprofil mit der Taste PROFILE aus

Drücken Sie auf die Taste PROFILE, und wählen Sie das Bildprofil aus, das aktiviert werden soll. Durch Drücken auf diese Taste wird die jeweils nächst höhere Bildprofilnummer (1, 2, 3, 4, 5, 6 und wieder 1) angezeigt und das entsprechende Bildprofil aktiviert.




Die Bildqualität wird bei jeder Profiländerung an das ausgewählte Profil angepasst.


So laden Sie ein Bildprofil aus dem Menü [Picture]

- Zeigen Sie den Menübildschirm an. Wählen Sie im Menü [Picture] die Option [Profile], und drücken Sie auf die SET-Taste.

- Wählen Sie [Load], und drücken Sie auf die SET-Taste.



- Wählen Sie das zu ladende Profil aus, und drücken Sie auf die SET-Taste.




Die Bildqualität wird an das ausgewählte Profil angepasst.

- Drücken Sie auf die Taste  MENU, um den Menübildschirm zu schließen.

Kopieren von Bildprofileinstellungen

Sie können die Einstellungen des ausgewählten Bildprofils unter einer separaten Profilnummer speichern.

- Zeigen Sie den Menübildschirm an. Wählen Sie im Menü [Picture] die Option [Profile], und drücken Sie auf die SET-Taste.
- Wählen Sie [Load], und drücken Sie auf die SET-Taste.



- 3 Wählen Sie das zu kopierende Originalprofil aus, und drücken Sie auf die SET-Taste.



Das ausgewählte Bildprofil wird geladen.

- 4 Führen Sie die Schritte 3 bis 5 unter „Speichern eines Bildprofils“ (Seite 39) aus. Das geladene Bildprofil wird unter der Zielnummer für die Kopie gespeichert.

- 5 Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf die Taste  MENU, um den Menübildschirm zu schließen.


Zurücksetzen des ausgewählten Bildprofils

Sie können die Einstellungen des ausgewählten Bildprofils auf die werksseitigen Standardeinstellungen (Standardwerte) zurücksetzen.

Weitere Informationen zu werksseitigen Standardwerten finden Sie unter „Standardeinstellungswerte der Bildprofile (werksseitige Standardeinstellungen)“ (Seite 42).


- 1 Drücken Sie auf die Taste PROFILE, und wählen Sie das Bildprofil aus, das zurückgesetzt werden soll.
- 2 Zeigen Sie den Menübildschirm an. Wählen Sie im Menü [Picture] die Option [Profile], und drücken Sie auf die SET-Taste.

- 3 Wählen Sie [Reset Current Profile], und drücken Sie auf die SET-Taste.



Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

- 4 Wählen Sie [OK], und drücken Sie auf die SET-Taste.



Die Werte werden auf die werksseitigen Standardwerte zurückgesetzt.

- 5 Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf die Taste  MENU, um den Menübildschirm zu schließen.

Standardeinstellungswerte der Bildprofile (werksseitige Standardeinstellungen)

Die Einstellungswerte für die einzelnen Element im Menü [Picture] sind in den Bildprofilen Nr. 1 bis Nr. 6 voreingestellt.

Weitere Informationen zu den einzelnen Elementen finden Sie unter „[Picture]-Menü“ (Seite 47).

Element	Bildprofil						
	Nr. 1 Standardkon- figuration 1 für Xenon- Lampe	Nr. 2 Standardkon- figuration für Halogen- lampe	Nr. 3 Standardkon- figuration für weiße LED	Nr. 4 Standardkon- figuration 2 für Xenon- Lampe	Nr. 5 Konfiguration für Priorität Dynamikbe- reich 1 für Halogenlampe	Nr. 6 Konfiguration für Priorität Dynamikbe- reich 2 für Halogenlampe	
Exposure	Mode	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Auto Exposure Mode	Normal	Normal	Normal	Low Noise	High Sensitivity	High Sensitivity
	Auto Exposure Level	0	0	0	0	0	0
	Auto Exposure Speed	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Slowest Shutter Speed	1/60	1/60	1/60	1/60	1/60	1/60
	Brightness	0	0	0	0	0	0
	Shutter Speed	1/60	1/60	1/60	1/60	1/60	1/60
	Gain	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
Sharpness	Mode	Weak	Weak	Weak	Fine	Fine	Fine
	Level	0	0	0	+5	+5	+5
Gamma	Mode	Normal	Normal	Normal	Normal	Medium	Medium
	Visibility Enhance	Off	Off	Off	Off	On	On
White Balance	Mode	Xenon Lamp	Halogen Bulb	White LED	Xenon Lamp	Halogen Bulb	Halogen Bulb
	Red	0	0	0	0	0	0
	Blue	0	0	0	0	0	0
Color Saturation	Main Saturation	0	0	0	0	0	0
	Red Area Saturation	0	0	0	+7	0	0
	Yellow Area Saturation	0	0	0	0	0	0
	Green Area Saturation	0	0	0	0	0	0
	Blue Area Saturation	0	0	0	0	0	0

Element	Bildprofil						
	Nr. 1 Standardkon- figuration 1 für Xenon- Lampe	Nr. 2 Standardkon- figuration für Halogen- lampe	Nr. 3 Standardkon- figuration für weiße LED	Nr. 4 Standardkon- figuration 2 für Xenon- Lampe	Nr. 5 Konfiguration für Priorität Dynamikbe- reich 1 für Halogenlampe	Nr. 6 Konfiguration für Priorität Dynamikbe- reich 2 für Halogenlampe	
Color Hue	Main Hue	0	0	0	0	0	0
	Red Area Hue	0	0	0	-4	0	-3
	Yellow Area Hue	0	0	0	+3	0	-3
	Green Area Hue	0	0	0	-4	0	0
	Blue Area Hue	0	0	0	-4	0	0
Flip	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off
Fluorescein	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off

Menüanzeige und Einstellungen im Detail

Menüstruktur und Menüebenen

Bei diesem Gerät können Sie die jeweils erforderlichen Aufnahmeeinstellungen mithilfe der am Videomonitor angezeigten Menüs anpassen.

Informationen zum Anschließen eines Videomonitors finden Sie unter „Anschließen von Videomonitoren“ (Seite 28).

Menüstruktur

Drücken Sie auf die Taste  MENU, um das Menü und die verschiedenen Menüelemente anzuzeigen.



[Picture]-Menü

Anpassen der Bildqualitätseinstellungen und anderer Aufnahmeeinstellungen (Seite 47).

[System]-Menü

Anpassen der Einstellungen für Ausgabeformat und -signal (Seite 50).

[Function]-Menü

Anpassen der Einstellungen für Kamerafunktionen (Seite 51).


[Remote]-Menü

Anpassen der Einstellungen für den Fußschalter (Seite 52).

[Information]-Menü

Anzeige der Seriennummer des Geräts und der Softwareversion (Seite 53).

Menüebenen




1) Erscheint nur, wenn für [Region] der Wert [NTSC] festgelegt ist

Grundlegende Menübefehle

In diesem Abschnitt wird die Verwendung grundlegender Menübefehle beschrieben.

Menü-Steuer-elemente



MENU-Taste

Mit dieser Taste können Sie das Menü ein- und ausblenden.

↑/↓/←/→ Tasten

Mit diesen Tasten können Sie Menüelemente auswählen und Werte festlegen.

SET-Taste

Mit dieser Taste können Sie Einstellungswerte für ausgewählte Menüelemente bestätigen und Vorgänge ausführen.


Anzeigen des Menüs

Drücken Sie auf die Taste MENU.

Die Startseite des Menüs wird auf dem Videomonitor angezeigt.


Festlegen von Werten

1 Wählen Sie mithilfe der Tasten ↑/↓ ein Menü aus.



2 Drücken Sie auf die Taste SET oder →.


Der Cursor bewegt sich auf die rechte Seite in den Bereich mit den Menüelementen.



Tip


Drücken Sie auf die Taste ←, um zur nächsthöheren Menüebene zurückzukehren.

3 Wählen Sie mithilfe der Tasten ↑/↓ ein Menüelement aus.



4 Drücken Sie auf die Taste SET oder →.

Der aktuelle Einstellungswert wird angezeigt.




Wenn für das Menüelement die Einstellung „On/Off“ (Aktivieren/Deaktivieren) möglich ist oder nur zwischen zwei Optionen ohne weitere Unterelemente ausgewählt werden kann, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

5 Für Menüelemente, die weitere untergeordnete Menüelemente enthalten, drücken Sie auf die Tasten ↑/↓, um ein Menüelement auszuwählen. Drücken Sie dann auf die Taste SET oder →.

Es werden weitere Optionen angezeigt.

6 Wählen Sie mithilfe der Tasten \uparrow/\downarrow einen Wert aus, und drücken Sie auf die Taste SET, um die Auswahl zu bestätigen.



Die Einstellung wird geändert, und der geänderte Status wird angezeigt. Wenn Sie für ausführbare Elemente auf die SET-Taste drücken, wird die entsprechende Funktion ausgeführt.

Je nach Menüelement wird ein Schieberegler zum Festlegen der Einstellung angezeigt. Legen Sie den Wert mithilfe der Tasten \leftarrow/\rightarrow auf dem angezeigten Schieberegler fest.



Der graue Kreis auf dem Schieberegler zeigt den Einstellungswert vor der Änderung an. Der blaue Kreis zeigt den aktuellen Einstellungswert an.

Tipp

Bei Anzeige eines Schiebereglers können Sie durch Gedrückthalten der Tasten \leftarrow/\rightarrow den Wert erhöhen, um den sich der Einstellungswert schrittweise erhöht. So können Sie den gewünschten Wert schneller festlegen.

Ausblenden des Menüs

Drücken Sie auf die MENU-Taste.

Das Menü wird ausgeblendet.

Menüliste

Die folgende Liste beschreibt die Funktionen und Einstellungswerte der einzelnen Menüelemente. Die werksseitigen Standardwerte werden fett gedruckt angezeigt (z. B. **Auto**).

[Picture]-Menü

Picture		
Menüelemente	Untermenüs und Einstellungswerte	Beschreibung
Exposure Anpassen der Bildhelligkeit (Belichtung)	Mode Auto Semi Manual Full Manual	<p>Wählen Sie einen Modus aus, um die Bildhelligkeit anzupassen. Die verfügbaren Elemente hängen vom jeweiligen Modus ab.</p> <p>Auto: Helligkeit wird automatisch angepasst.</p> <p>Semi Manual: Helligkeit wird manuell angepasst. Die Einstellungswerte können mit dem Regler  BRIGHTNESS oder der Menüoption [Brightness] geändert werden.</p> <p>Full Manual: Helligkeit wird manuell angepasst. Verschlusszeit und Gain-Wert können festgelegt werden.</p> <p>Tipps</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie im Modus [Semi Manual] oder [Full Manual] auf die AE-Taste drücken, wechselt die Kamera in den [Auto]-Modus. • Wenn Sie im [Auto]-Modus auf die AE-Taste drücken, wechselt die Kamera in den [Semi Manual]-Modus.
Im [Auto]-Modus		
	Auto Exposure Mode Normal High Sensitivity Low Noise	<p>Wählen Sie eine Methode für die automatische Helligkeitsanpassung (Belichtung) aus.</p> <p>Normal: Normale AE-Funktion.</p> <p>High Sensitivity: Maximaler Gain-Wert wird festgelegt, hohe Empfindlichkeit.</p> <p>Low Noise: Ideal für gut beleuchtete Motive. Aufnahme mit reduziertem Rauschen.</p>
	Auto Exposure Level –6 bis 0 bis +6	Legen Sie den Belichtungswert fest.
	Auto Exposure Speed Slow Normal Fast	Wählen Sie die Zeit aus, die benötigt wird, um die korrekte Belichtung zu erreichen (AE-Konvergenzzeit).
	Slowest Shutter Speed 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000	Wählen Sie den unteren Grenzwert für die Verschlusszeit aus. Indem Sie eine minimale Verschlusszeit festlegen, können Sie die Unschärfe bei der Aufnahme von Standbildern reduzieren.

Picture		
Menüelemente	Untermenüs und Einstellungswerte	Beschreibung
Exposure Anpassen der Bildhelligkeit (Belichtung)	Im [Semi Manual]-Modus	
	Brightness -12 bis 0 bis +12	Passen Sie die Helligkeit an.
	Im [Full Manual]-Modus	
	Shutter Speed 1/60 1/100 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/5000 1/10000	Wählen Sie die Verschlusszeit aus.
	Gain 0 dB 3 dB 6 dB 9 dB 12 dB 15 dB 18 dB 21 dB 24 dB 27 dB	Wählen Sie den Gain-Wert aus.
Sharpness Einstellungen zur Verbesserung der Kantenanhebung	Mode Weak Fine Medium Fine Medium Coarse	Wählen Sie den Schärfemodus aus. Weak: Schwach Fine: Stärkt Konturen für scharfe Kanten. Medium Fine: Stärkt Konturen für etwas weniger scharfe Kanten. Medium: Stärkt Konturen für mittelscharfe Kanten. Coarse: Stärkt Konturen für dicke Kanten.
	Level -10 bis 0 bis +10	Passen Sie den Schärfemodus an. Die Schärfe ist deaktiviert, wenn der Wert „-10“ festgelegt ist.
Gamma Gamma-Einstellungen	Mode Normal Medium Dynamic Range Priority	Passen Sie die Bilddarstellung für spezielle Szenen an, z. B. Szenen mit intensivem Licht, Reflexionen und überbelichteten Bereichen. Normal: Normal Medium: Mittel Dynamic Range Priority: Spitzlichter werden unterdrückt und gleichzeitig der Dynamikbereich priorisiert.
	Visibility Enhance Off On	Verwenden Sie diese Option, um gedämpfte, schlecht beleuchtete Bereiche zu korrigieren. Off: Deaktiviert On: Aktiviert

Picture		
Menüelemente	Untermenüs und Einstellungswerte	Beschreibung
White Balance Einstellungen für den Weißabgleich	Mode	Wählen Sie einen Weißabgleichmodus aus.
	Xenon Lamp	Xenon Lamp: Ideal bei Verwendung einer Xenon-Lampe als Lichtquelle.
	Halogen Bulb	Halogen Bulb: Ideal bei Verwendung einer Halogenlampe als Lichtquelle.
	White LED	White LED: Ideal bei Verwendung einer weißen LED als Lichtquelle.
	Auto	Auto: Automatischer Weißabgleich
	White Balance Adjust	Führt einen automatischen Weißabgleich durch.
	Red -100 bis 0 bis +100	Rotanteil anpassen.
	Blue -100 bis 0 bis +100	Blauanteil anpassen.
Color Saturation Farblebendigkeit (Farbsättigung) anpassen.	Main Saturation -100 bis 0 bis +100	Farbsättigung aller Farben anpassen.
	Red Area Saturation ¹⁾ -100 bis 0 bis +100	Farbsättigung des roten Farbbereichs anpassen.
	Yellow Area Saturation ¹⁾ -100 bis 0 bis +100	Farbsättigung des gelben Farbbereichs anpassen.
	Green Area Saturation ¹⁾ -100 bis 0 bis +100	Farbsättigung des grünen Farbbereichs anpassen.
	Blue Area Saturation ¹⁾ -100 bis 0 bis +100	Farbsättigung des blauen Farbbereichs anpassen.
Color Hue Farbton anpassen	Main Hue -100 bis 0 bis +100	Alle Farbtöne anpassen.
	Red Area Hue ¹⁾ -100 bis 0 bis +100	Roten Farbtonbereich anpassen.
	Yellow Area Hue ¹⁾ -100 bis 0 bis +100	Gelben Farbtonbereich anpassen.
	Green Area Hue ¹⁾ -100 bis 0 bis +100	Grünen Farbtonbereich anpassen.
	Blue Area Hue ¹⁾ -100 bis 0 bis +100	Blauen Farbtonbereich anpassen.

1) Nur aktiviert, wenn in [White Balance] für [Mode] der Modus [Xenon Lamp] oder [Halogen Bulb] festgelegt ist.

Picture		
Menüelemente	Untermenüs und Einstellungswerte	Beschreibung
Profile	Save	Speichert die aktuellen Einstellungswerte im Menü [Picture] unter der ausgewählten Bildprofilnummer.
Bildprofilvorgänge	No.1	
	No.2	
	No.3	
	No.4	
	No.5	
	No.6	
	Load	Lädt das ausgewählte Bildprofil.
	No.1	
	No.2	
	No.3	
	No.4	
	No.5	
	No.6	
	Reset Current Profile	Setzt die Einstellungen des aktuell ausgewählten Bildprofils auf die werksseitigen Standardwerte zurück.

[System]-Menü

System		
Menüelemente	Untermenüs und Einstellungswerte	Beschreibung
Region	NTSC	Wählen Sie das Ausgabeformat für die Region aus, in der Sie das Gerät verwenden.
Einstellungen für das Ausgabeformat	PAL	
		Hinweis
		Starten Sie das Gerät immer neu, nachdem Sie diese Einstellung geändert haben.
HD-SDI Video Format	Wenn für [Region] der Wert [NTSC] festgelegt ist	Wählen Sie das HD-SDI-Ausgabesignalformat aus.
Einstellungen für das HD-SDI-Ausgabesignalformat	1080/60p	Tipp Die Formate 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97PsF und 1080/25PsF werden in den Menüs auf diesem Gerät als [1080/60p], [1080/60i], [1080/30p] bzw. [1080/25p] angezeigt.
	1080/60i	
	1080/30p	
	Wenn für [Region] der Wert [PAL] festgelegt ist	
	1080/50p	
	1080/50i	
	1080/25p	

System		
Menüelemente	Untermenüs und Einstellungswerte	Beschreibung
HDMI Video Format Einstellungen für das HDMI-Ausgabesignalformat	<p>Wenn für [Region] der Wert [NTSC] festgelegt ist</p> <p>1080/60p 1080/60i 1080/30p 480/60p</p> <hr/> <p>Wenn für [Region] der Wert [PAL] festgelegt ist</p> <p>1080/50p 1080/50i 1080/25p 576/50p</p>	<p>Wählen Sie das HDMI-Ausgabesignalformat aus.</p> <p>Tipps</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Formate 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97p und 480/59.94p werden in den Menüs auf diesem Gerät als [1080/60p], [1080/60i], [1080/30p] bzw. [480/60p] angezeigt. Wenn der angeschlossene Videomonitor das ausgewählte Format nicht unterstützt, zeigt der Videomonitor die Bilder stattdessen in einem unterstützten Format an.
NTSC Setup	Nur verfügbar, wenn für [Region] der Wert [NTSC] festgelegt ist Off On	Legen Sie fest, ob zur Signalausgabe über die Anschlüsse VIDEO und S VIDEO 7,5% Setup hinzugefügt werden soll, wenn für [Region] der Wert [NTSC] festgelegt ist.
White Pixel Detect		<p>Passt die Weiß-Pixel-Erkennung an.</p> <p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie bei Anpassung der Weiß-Pixel-Erkennung sicher, dass kein Licht in das Objektiv gelangt, indem Sie z. B. den Objektivdeckel anbringen. Die Anpassung der Weiß-Pixel-Erkennung kann mehrere Sekunden bzw. Minuten dauern. Während der Anpassung der Weiß-Pixel-Erkennung kann das Gerät lediglich in den Standbymodus versetzt werden. Andere Vorgänge sind nicht möglich.
All Reset		<p>Setzt alle Einstellungen des Geräts auf die werksseitigen Standardwerte zurück.</p> <p>Die Einstellung [Region] wird jedoch nicht auf den werksseitigen Standardwert zurückgesetzt.</p>

[Function]-Menü

Function		
Menüelemente	Untermenüs und Einstellungswerte	Beschreibung
Flip Bildumkehr	Off HV Flip H Flip V Flip	<p>Spiegeln Sie das Ausgabebild.</p> <p>Off: Keine Bildumkehr.</p> <p>HV Flip: Bild wird horizontal und vertikal gespiegelt.</p> <p>H Flip: Bild wird horizontal gespiegelt.</p> <p>V Flip: Bild wird vertikal gespiegelt.</p>
Freeze Standbildausgabe	Off On	<p>Geben Sie das Bild als Standbild aus.</p> <p>Off: Normale Bildausgabe</p> <p>On: Standbildausgabe</p>

Function		
Menüelemente	Untermenüs und Einstellungswerte	Beschreibung
Fluorescein Einstellungen für den Fluorescein-Modus	Off On	Aktivieren/Deaktivieren Sie den Fluorescein-Modus. In diesem Modus wird das blaue Licht bei Fluorescein-Aufnahmen reduziert. Off: Deaktiviert On: Aktiviert
Color Bar Farbbalkenausgabe	Off On	Geben Sie einen Farbbalken anstelle der Kamerabilder aus. Off: Gibt ein Kamerabild aus. On: Gibt einen Farbbalken aus.

[Remote]-Menü

Remote		
Menüelemente	Untermenüs und Einstellungswerte	Beschreibung
Remote 1 Einstellungen für den Remote-Kontaktschalteranschluss 1	None Freeze Fluorescein Picture Profile 1/2 Picture Profile All Flip HV Flip All	Wählen Sie ein Funktion aus, die mit dem Fußschalter ausgeführt werden soll, der am Remote-Kontaktanschluss 1 angeschlossen ist. None: Keine Aktion. Freeze: Standbildausgabe aktivieren/deaktivieren („On/Off“) Fluorescein: Fluorescein-Modus aktivieren/deaktivieren Picture Profile 1/2: Zwischen Profil Nr. 1 und Nr. 2 wechseln Picture Profile All: Zwischen Profil Nr. 1 bis Nr. 6 in aufsteigender Reihenfolge wechseln Flip HV: Ändert den Status der Bildumkehr wie folgt. Keine Spiegelung → Horizontale und vertikale Spiegelung → Keine Spiegelung usw. Flip All: Ändert den Status der Bildumkehrfunktion wie folgt. Keine Spiegelung → Horizontale und vertikale Spiegelung → Horizontale Spiegelung → Vertikale Spiegelung → Keine Spiegelung usw.
Remote 2 Einstellungen für den Remote-Kontaktschalteranschluss 2	None Freeze Fluorescein Picture Profile 1/2 Picture Profile All Flip HV Flip All	Wählen Sie ein Funktion aus, die mit dem Fußschalter ausgeführt werden soll, der am Remote-Kontaktanschluss 2 angeschlossen ist. None: Keine Aktion. Freeze: Standbildausgabe aktivieren/deaktivieren („On/Off“) Fluorescein: Fluorescein-Modus aktivieren/deaktivieren Picture Profile 1/2: Zwischen Profil Nr. 1 und Nr. 2 wechseln Picture Profile All: Zwischen Profil Nr. 1 bis Nr. 6 in aufsteigender Reihenfolge wechseln Flip HV: Ändert den Status der Bildumkehr wie folgt. Keine Spiegelung → Horizontale und vertikale Spiegelung → Keine Spiegelung usw. Flip All: Ändert den Status der Bildumkehrfunktion wie folgt. Keine Spiegelung → Horizontale und vertikale Spiegelung → Horizontale Spiegelung → Vertikale Spiegelung → Keine Spiegelung usw.

[Information]-Menü

Information

Menüelemente

Untermenüs und Einstellungswerte

Beschreibung

Serial Number

Anzeige der
Seriennummer

Zeigt die Seriennummer des Geräts an.

Version

Information

Anzeige der
Softwareversion

Zeigt die Softwareversion des Geräts an.


Beispiele für die Systembedienung

Verwenden des Fußschalters

Sie können den Fußschalter am Remote-Kontaktschalteranschluss 1 oder 2 an der Rückwand der CCU anschließen, um die Funktionen des Geräts zu nutzen. Sie können bis zu zwei Fußschalter gleichzeitig anschließen.

Anschließen des Fußschalters

Schließen Sie den Fußschalter am Remote-Kontaktschalteranschluss 1 oder 2 an.




Vorsicht

Der FS-24 Fußschalter hat den IP-Schutzgrad (Ingress Protection) IPX3. Verwenden Sie den Fußschalter daher nicht in Umgebungen, in denen er spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt ist (z. B. in OP-Räumen).

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ein Gerät mit einem Schutzgrad von mindestens IPX6, wenn Sie das Gerät in solchen Umgebungen verwenden möchten.

Remote-Kontaktschalteranschlüsse 1 und 2

Anschlusspezifikationen (Stereo-Minibuchse)




Festlegen der Funktionen für den Fußschalter


Legen Sie die Funktionen fest, die mit dem Fußschalter ausgeführt werden sollen.

Weitere Informationen zu der mit dem Fußschalter gesteuerten Funktionen finden Sie unter „[Remote]-Menü“ (Seite 52).

- 1 Drücken Sie auf die Taste  MENU.**
Der Menübildschirm wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie im Menü [Remote] die Option [Remote 1] oder [Remote 2] aus, und drücken Sie auf die SET-Taste.**
Wenn der Fußschalter am Remote-Kontaktschalteranschluss 1 angeschlossen ist, wählen Sie [Remote 1]. Wenn er an den Remote-Kontaktschalteranschluss 2 angeschlossen ist, wählen Sie [Remote 2].



- 3 Wählen Sie die Funktionen aus, die mit dem Fußschalter durchgeführt werden sollen, und drücken Sie auf die SET-Taste.**



- 4 Wenn zwei Fußschalter angeschlossen sind, wählen Sie die Funktionen für den zweiten Fußschalter ebenfalls aus.**
- 5 Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf die Taste  MENU, um den Menübildschirm zu schließen.**

Verwenden von zwei Kameras für 3D-Aufnahmen


Sie können 3D-Aufnahmen machen, indem Sie zwei Geräte verwenden, die wie folgt miteinander verbunden sind.

Verbinden Sie die zwei Geräte mit einem handelsüblichen 75- Ω -Koaxialkabel.


Empfohlenes Kabel: 5CFB, max. Länge 1 m

- 1 Verwenden Sie ein handelsübliches 75- Ω -Koaxialkabel. Verbinden Sie den 3D-SYNC OUT-Anschluss an der CCU des ersten Geräts mit dem 3D-SYNC IN-Anschluss an der CCU des zweiten Geräts.**

Gerät 1



Gerät 2




- 2 Legen Sie auf beiden Geräten dieselben Videoformat- und Bildqualitätseinstellungen fest.**

Hinweise

- Berücksichtigen Sie beim Anpassen der Installation der beiden Kameraköpfe 3D-Standards, um sicherzustellen, dass keine Personen zu Schaden kommen.
- Verwenden Sie für beide Kameras Kamerakabel der gleichen Länge.

Steuern des Geräts mit einem Computer

Sie können das Gerät mit jedem Computer steuern, der über eine RS-232C-Schnittstelle verfügt.



- a) Fernbedienungskabel, D-Sub, 9-polig
- b) 75- Ω -Koaxialkabel
- c) Weitere Informationen zum Anschließen des Kamerakopfes finden Sie unter Seite 26.

Technische Daten zu dem Kabel, mit dem das Gerät mit einem Computer verbunden wird, und weitere Informationen zur RS-232C-Steuerung erhalten Sie von Sony-Servicemitarbeitern.

Anhang

Fehlerbehebung

Prüfen Sie die nachfolgend beschriebenen Probleme und Lösungen, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Falls Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren örtlichen autorisierten Händler.

Stromversorgung

Symptom	Ursache	Lösung
Das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn Sie auf die  (Ein/Standby)-Schalter drücken.	Das Gerät ist nicht an den Netzstrom angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an den Netzstrom an.
Alle LED-Anzeigen am vorderen Bedienfeld blinken.	Ein Systemfehler ist aufgetreten.	Trennen Sie das Anschlusskabel und prüfen Sie das Kamerakabel und die Verbindung mit anderen Geräten. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Sony-Servicemitarbeiter.

Aufnahmen

Symptom	Ursache	Lösung
Die Kamera gibt kein Bild aus.	Der Kamerakopf und die CCU sind nicht richtig miteinander verbunden.	Prüfen Sie die Verbindung zum Kamerakopf.
	Die Einstellung der Option [Region] im Menü [System] stimmt nicht mit den Einstellungen auf dem Videomonitor überein.	Korrigieren Sie die Einstellung [Region] im Menü [System] (<i>siehe Seite 50</i>). Sie können die Einstellung [Region] auch wie folgt ändern. So legen Sie [NTSC] fest: Drücken Sie auf die  (Ein/Standby)-Schalter, um das Gerät in den Standbymodus zu versetzen, und halten Sie gleichzeitig die Tasten MENU und  gedrückt. So legen Sie [PAL] fest: Drücken Sie auf die  (Ein/Standby)-Schalter, um das Gerät in den Standbymodus zu versetzen, und halten Sie gleichzeitig die Tasten MENU und  gedrückt.
Die Kamerabildausgabe ist verzerrt (wird nicht korrekt angezeigt).	Der Kamerakopf und die CCU sind nicht richtig miteinander verbunden.	Prüfen Sie die Kamerakabelverbindung. Stecken Sie den Stecker des Kamerakabels vollständig ein, und drehen Sie den Anschlussring, um die Verbindung festzuschrauben.

Fehler/Warnungen

Bei einem Fehler im Gerät wird auf allen Ausgabegeräten eine Warnung oder eine Meldung mit Warnhinweisen angezeigt. Je nach Meldung blinken darüber hinaus auch die LED-Anzeigen am vorderen Bedienfeld.

Folgen Sie den Anweisungen in der Meldung, um das Problem zu beheben.

Fehleranzeige

Bei folgenden Meldungen fangen sämtliche LED-Anzeigen am vorderen Bedienfeld schnell an zu blinken.

Meldung	Erklärung
System Error: XX	„XX“ steht für die Fehlernummer. Wenn diese Meldung angezeigt wird, kontaktieren Sie einen Sony-Servicemitarbeiter. Halten Sie die Fehlernummer bereit.

Warnanzeige

Bei folgenden Meldungen fangen sämtliche LED-Anzeigen am vorderen Bedienfeld an zu blinken.

Meldung	Erklärung
Camera head disconnected.	Der Kamerakopf ist nicht angeschlossen.
Turn off camera and check camera connection.	Trennen Sie das Anschlusskabel und prüfen Sie die Verbindung.

Technische Daten

Allgemein

Spannungsversorgung

100 V bis 240 V Wechselspannung,
50/60 Hz

Eingangsstrom

0,27 A – 0,18 A

Betriebstemperatur

0 °C bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20% bis 80% (keine Kondensation
zulässig)

Betriebsdruck

700 hPa bis 1.060 hPa

Temperatur bei Aufbewahrung und Transport

-20 °C bis +60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit bei Aufbewahrung und Transport

20% bis 90% (keine Kondensation
zulässig)

Druck bei Aufbewahrung und Transport

700 hPa bis 1.060 hPa

Gewicht

Kamerakopf ca. 40 g
Kamerabasisstation ca. 2,3 kg

Abmessungen (B x H x T, ausschließlich der längsten vorstehenden Teile)

Kamerakopf:
ca. 27 × 28 × 49 mm
Kamerabasisstation:
ca. 200 × 62 × 240 mm

Mitgelieferte Teile

Siehe „*Verpackungsinhalt*“ (Seite 20)

Kamerakopf

Bildgerät

1/2,9-Typ, Exmor-CMOS-Bildsensor,
Einzelchip

Effektive Pixel: 1920 (H) × 1080 (V)

Objektivgewinde

C-Mount

Empfindlichkeit

F5,6 (Anhaltswert) (bei 1080/59.94i,
89,9% Reflexion, 2000 lx)

Bild S/N

55 dB (Y) (Anhaltswert)

Horizontale Auflösung

Mindestens 900 TV-Linien

Gain

0 dB bis 27 dB

Verschlusszeit

1/60 bis 1/10000

Kamerakabelanschluss

20-polig, rund

Kamerabasisstation

Eingangsanschlüsse

Remote-Kontaktschalteranschluss 1, 2

Stereo-Minibuchse

Ausgangsanschlüsse

VIDEO OUT

BNC, 1,0 V_{p-p}, 75 Ω, unsymmetrisch

S VIDEO OUT

4-poliger Mini-DIN-Anschluss
Y: 1,0 V_{p-p}, 75 Ω, unsymmetrisch
C (BURST): 0,286 V_{p-p}, 75 Ω (NTSC)
C (BURST): 0,3 V_{p-p}, 75 Ω (PAL)

HDMI OUT

HDMI-Anschluss

HD-SDI OUT

BNC, HD/3G: 0,8 V_{p-p}/75 Ω
HD: Entspricht SMPTE 292M
3G: Entspricht SMPTE 424M

Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

CAMERA

20-polig, rund

RS-232C

D-Sub, 9-polig

3D SYNC IN, OUT

BNC

Sonstige Anschlüsse

↓ Erdungsanschluss für Potentialausgleich

Separat erhältliches Zubehör

Kamerakabel

CCMC-SA06 (Standard 6 m)

Gewicht Ca. 470 g

CCMC-SA10 (Standard 10 m)

Gewicht Ca. 745 g

CCMC-SA15 (Standard 15 m)

Gewicht Ca. 1.100 g

CCMC-EA05 (Verlängerung 5 m)

Gewicht Ca. 400 g

Fußschalter

FS-24

Vorsicht

Der FS-24 Fußschalter hat den IP-Schutzgrad (Ingress Protection) IPX3. Verwenden Sie den Fußschalter daher nicht in Umgebungen, in denen er spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt ist (z. B. in OP-Räumen).

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ein Gerät mit einem Schutzgrad von mindestens IPX6, wenn Sie das Gerät in solchen Umgebungen verwenden möchten.

Medizinische Daten

Schutz gegen elektrischen Schlag:

Klasse I

Schutz gegen eindringendes Wasser:

Kein besonderer Schutz

Grad der Gerätesicherheit bei Vorhandensein eines entflammaren

Anästhetikagemischs mit Luft oder

Sauerstoff oder bei Vorhandensein von

Lachgas:

Nicht geeignet zum Einsatz bei

Vorhandensein eines entflammaren

Anästhetikagemischs mit Luft oder

Sauerstoff oder bei Vorhandensein von

Lachgas

Betriebsmodus:

Kontinuierlich

Ausführung und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hinweise

- Bestätigen Sie vor dem Gebrauch immer, dass das Gerät richtig arbeitet. SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLISSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON VERLUST VON AKTUELLEN ODER ERWARTETEN PROFITEN DURCH FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER AUS JEGlichem ANDEREN GRUND, ENTWEDER WÄHREND DER GARANTIEFRIST ODER NACH ABLAUF DER GARANTIEFRIST, ÜBERNEHMEN.
- SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR ANSPRÜCHE JEDER ART VON DEN BENUTZERN DIESES GERÄTS ODER VON DRITTER SEITE ÜBERNEHMEN.
- SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR DIE BEENDIGUNG ODER EINSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN BEZÜGLICH DIESES GERÄTS GLEICH AUS WELCHEM GRUND ÜBERNEHMEN.

Index

Ziffern

3D-Aufnahme 55

A

AE-Funktion 36

Anbringen des Objektivs 25

Anpassen der Helligkeit 36

ATW 34

Aufnehmen 33

Ausgabesignaltypen 32

B

Bildprofil 39

 Kopieren 40

 Speichern/Aktivieren 39

 Zurücksetzen 41

C

CCU 22, 23

Color Bar 52

Color Hue 49

Color Saturation 49

Computersteuerung 56

E

Exposure 47

F

Farbbalken 38

Fehleranzeige 58

Fehlerbehebung 57

Flip 51

Fluorescein 52

Freeze 51

[Function]-Menü 51

Funktionen 20

Fußschalter 54

G

Gamma 48

H

HDMI-Videoformat 51

HD-SDI Video Format 50

I

[Information]-Menü 53

K

Kamerabasisstation 22

 Rückwand 23

 Vorderes Bedienfeld 22

Kamerabildausgabe

 Ändern der Farbbalance 35

Kamerakopf 22

M

Menü

 Grundlegende Menübefehle 45

Menüliste 47

Menü-Steuererelemente 45

N

NTSC Setup 51

P

[Picture]-Menü 47

Profil 50

R

Region 50

Remote 1 52

Remote 2 52

[Remote]-Menü 52

S

Serial Number 53

Sharpness 48

Sicherheitshinweise für die Verwendung
14

Standbild 38

Standbymodus 29

Starten 29

[System]-Menü 50

T

Technische Daten 59

V

Verbindung

 Computer 56

 Kamerakopf und CCU 26

 Videomonitore 28

Verlängerungskabel 26

Version Information 53

Videomonitore

 Verbindung 28

W


Weißabgleich 34

White Balance 49

White Pixel Detect 51



EU: Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium
UK: Sony Europe B.V.
The Heights, Brooklands, Weybridge,
Surrey KT13 0XW, United Kingdom



Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem,
Belgium



Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan